dotcell®

MANUAL PARA ALTO-FALANTE PORTÁTIL

DC-S032

2.1 POTENTE SUBWOOFER

Muito obrigado por adquirir nossos produtos. Com o objetivo de fazer com que você possa manusear o aparelho da maneira correta e desfrutar de tudo o que ele oferece, apresentaremos cada função do alto-falante em detalhes neste manual do usuário. Leia atentamente as instruções antes de manuseá-lo.

ÍNDICE

1. Precauções de segurança
2. Descrições das teclas e apresentação
3. Configurações e Operações
3.1. Ajuste de hora
3.2. Modo *Standby*/ Modo Operação
3.3. Ajuste de alarme
3.4. Alarme e Snooze(função soneca)
3.5. Modo Sleep (dormir)
3.6. Configuração da luz de fundo do display
3.7. Modo FM
3.8. Modo USB, SD
3.9. Modo LINE
3.10. Configuração do Equalizador
3.11. Ajuste de volume
4. Resolução de Problemas
5. Especificações

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Não derrube o DC-S032 e não o exponha a líquidos ou umidade. Isto pode causar danos ao aparelho.

Se o DC-S032 é movido de um ambiente frio para um ambiente quente, deixe-o adaptar-se ao ambiente antes de utilizá-lo. Caso contrário, isto pode levar a condensação e causar avarias ao aparelho.

Não utilize o DC-S032 em ambientes empoeirados, visto que o pó pode danificar os componentes eletrônicos internos e causar avarias ao aparelho.

Proteja o DC-S032 de grandes vibrações e guarde-o em superfície estável.

Não tente desmontar o DC-S032.

Apenas utilize-o na voltagem CA padrão.

Nunca toque o plugue com as mãos molhadas e nunca puxe o cabo de energia quando for retirá-lo da tomada elétrica.

Assegure-se de que a voltagem elétrica especificada no DC-S032 e seu plugue correspondem a voltagem da tomada elétrica. A voltagem incorreta danificará o aparelho.

Se o DC-S032 não estiver em uso por um período de tempo, desconecte-o da fonte de alimentação desplugando-o da tomada elétrica. Isto evita o risco de incêndio.

Sempre desligue seu DC-S032 ao limpá-lo.

Nunca use solventes abrasivos ou fortes para limpar o DC-S032 já que eles podem danificar a superfície do aparelho. Pano seco e macio é apropriado, porém, se o DC-S032 estiver muito sujo, poderá ser limpo com um pano ligeiramente úmido. Assegure-se de secá-lo bem após a limpeza.

Quando for necessário despachar seu DC-S032, armazene-o em sua embalagem original. Guarde a embalagem para este propósito.

De tiver que descartar o aparelho futuramente, observe que você não poderá descartá-lo com seu lixo doméstico. Leve-o a um ponto de coleta para reciclagem de aparelhos elétricos. Consulte sua autoridade local ou revendedor para consultoria sobre reciclagem.

CUIDADO: Ouvir música em volume muito alto, especialmente por longos períodos pode causar danos a sua audição.

2. DESCRIÇÃO DAS TECLAS E APRESENTAÇÃO



VISÃO FRONTAL



Visão superior Visão traseira

N°.	Descrição	Funções
1	Tela LED	Display [exibição]
2	Interface para receptor de controle remoto	Ponto ao utilizar o controle remoto
3	Docking[acoplamento] USB/SD	Conector para plugar o cabo USB/SD para reprodução da música
4	Painel de controle	10 botões para controlar as operações do DC-S032
5	ON[LIGA]/OFF[DESLIGA]	Chave de força
6	Line in	tomada para entrada de áudio 3.5mm

Controle Remoto

Lembre-se de retirar a etiqueta de plástico transparente do compartimento da bateria antes de utilizar o controle remoto.

Para remover a bateria do controle remoto, use os dedos para pressionar o clip em direção ao centro da bandeja da bateria (1) e puxe-o (2). Substitua-o por uma bateria de 3V CR2025, tomando cuidado para inseri-lo com o lado positivo (+) para cima.

3. CONFIGURAÇÕES E OPERAÇÕES

Conecte a fonte de alimentação em uma tomada 110V CA.
Obs. Conecte apenas a uma tomada padrão 110V.

3.1 AJUSTE DE HORA

A primeira vez que ligar seu DC-S032, o sistema estará em modo *standby* e o relógio exibirá "00".

ALARME 1 ALARME 2

(OBS. O alto-falante não possui bateria reserva, por isso toda vez que o alto-falante reiniciar será necessário redefinir a hora).
Para ajustar a hora, mantenha o sistema de alto-falante no Modo *standby* e pressione "CLOCK"[RELÓGIO]. Ajuste a hora primeiro, i<< ou >> para ajustar a unidade de hora.

ALARME 1 ALARME 2

Pressione "CLOCK"[RELÓGIO] para confirmar e mover para os minutos. Ut<< ou >> para ajustar a unidade de minutos. Pressione "CLOCK"[RELÓGIO]para confirmar. Obs. Se qualquer passo da configuração do relógio não for confirmado, o relógio voltará ao status anterior após 5 segundos.

ALARME 1 ALARME 2

3.2 Modo *Standby*/Modo Operação

Pressione "STBY/MODE" para iniciar o sistema. Quando formeira operação, o padrão é o modo Line[linha]. Pressione "STBY/MODE" novamente para trocar os modos LINE>FM>NOUD>LINE>...)
Em qualquer interface de operação, pressione e seguro "stby/mode" para acessar o modo Standby. (Observação: quando o usb/cartão sd não estiver inserido, alterne entre os três modos: line - fm - noud - line -

3.3 AJUSTE DE ALARME

Inicie no modo *Standby* para configurar e/ou ativar o despertador. O sistema DC-S032 suporta a função alarme duplo.
Selecione "BED TIME" no controle remoto (ou -/ALARME1 no painel) para mostrar a última configuração de hora.
Pressione continuamente "BED TIME" no controle remoto (ou -/ALARME1 no painel) e segure para ajustar o horário do alarme (AL1).

ALARME 1 ALARME 2

Utilize <<ou>> para ajustar a hora e pressione "BED TIME" para confirmar e ir unidade de Minutos. << >>
Utilize <<ou>> para ajustar a hora e pressione "BED TIME" para confirmar.
Pressione "BED TIME" para ligar o alarme buzzer. (ou VOL-/ALARME1 no painel)

ALARME 1 ALARME 2

Para alterar o status do alarme, pressione "BED TIME" novamente.



É o mesmo procedimento para configurar WAKE UP TIME (AL2) com o botão WAKE UP TIME no controle remoto (ou VOL+/ALARME2 no painel).

ALARME 1 ALARME 2

3.4 ALARME E *SNOOZE*[SONECA]

Se o alarme estiver configurado como alarme *buzzer*, quando o sistema DC-S032 soar o alarme, pressione STBY/MODE para parar o alarme.
Se o alarme estiver configurado como alarme FM, o sistema irá ligar e ir para a última frequência ouvida como um sinal de alarme.
Se o alarme estiver configurado como alarme U-Disk, o sistema irá ligar e tocar a última faixa de música do U-Disk.
A duração do alarme é de 60 minutos. O ícone de alarme aparecerá neste período.

ALARME 1 ALARME 2

Você poderá pressionar *SNOOZE* no controle remoto para ligar a função *snooze*.

3.5 MODO SLEEP

A qualquer momento no modo Operação, pressione SLEEP para entrar no modo *sleep*. O sistema desligará automaticamente nos minutos configurados.
Pressione SLEEP para configurar a hora.

ALARME 1 ALARME 2

"LINE" significa desligar o*sleep*.

Você pode verificar os minutos remanescentes pressionando *SLEEP*.

3.6 CONFIGURAÇÃO DA LUZ DE FUNDO DO DISPLAY

Existem dois níveis de configuração da luz de fundo do display. Pressione DIMMER no controle remoto para alterar a luz de fundo a qualquer momento no modo *Standby* ou Modo Operação.



Ao desligar a luz de fundo, pressionando qualquer botão, a luz de fundo ligará por 5 segundos, após 5 segundos a luz de fundo desligará automaticamente. Se for necessário religar a luz de fundo, você pode pressionar DIMMER no controle remoto.

3.7 Modo FM

ALARME 1 ALARME 2

Pressione e segure <<ou>> buscar para frente ou para trás. O DC-S032 parará a busca quando receber uma frequência de sinal de estação.
Pressione <<ou>> para sintonizar a frequência manualmente.
Para salvar uma estação, pressione PRESET[predefinir] no controle remoto (ou pressione e segure >II no painel), o sinal de rádio piscará, então pressione P- ou P+ para selecionar o número. Pressione PRESET novamente para confirmar.

ALARME 1 ALARME 2

Pressione **P-** ou **P+** para retornar e escolher a estação escolhida.
(no status FM/LINE, pressione play/pause no painel para silenciar.
Existem 10 predefinições disponíveis para o armazenamento de estações. Você pode utilizar o teclado numérico do controle remoto para selecionar o número da estação salva.

3.8 Modo USB

Conecte o U-Disk ao docking. progresso de reprodução conforme mostrado na figura acima. Leitura - Modo - N° de faixa - tempo de reprodução. SD/U-Disk suporta o modo ordem de preferência que reproduz a música que foi conectada primeiramente.
Pressione **<<ou>>** para reproduzir a faixa anterior ou próxima faixa

Modo SD é o mesmo que o Modo USB, e também pode ser alterado ao pressionar STBT/MODE.

3.9 Modo LINE

ALARME 1 ALARME 2

Conecte a extremidade do cabo de áudio 3,5mm no conector LINE IN, e conecte a outra extremidade a uma fonte de áudio do aparelho. Reproduza a música a partir desta fonte.

3.10 Configuração do Equalizador

Existem 5 modos de EQ: Flat, Pop, Jazz, Rock e Classic.
Pressione EQ para alterar a configuração.

3.11 Ajuste de Volume

Pressione VOL- ou VOL+ para ajustar o volume. O nível do volume varia de 0(silencioso) até 30 (máximo).

ALARME 1 ALARME 2

ALARME 1 ALARME 2

Mudo:

ALARME 1 ALARME 2

4. Resolução de Problemas

(1) Nenhuma resposta e nenhuma exibição por parte da unidade.
Solução:
a) Verifique se a fonte de alimentação está conectada de maneira adequada a tomada ou/ e a entrada CA do GY-321. Reconecte a fonte de alimentação.
b) A tomada pode estar danificada. Utilize outra tomada para verificar.
c)Pressione DIMMER no controle remoto para exibição
(2). Não carrega ou reproduz músicas do SD/U-Disk.
Solução:
Recoloque o SD/U-Disk. Assegure-se de que está bem plugado - nem solto nem apertado.
(3). O som está distorcido.
Solução:
a) O nível do volume ou o nível do volume da fonte de áudio está muito alto. Diminua o volume.

b) A qualidade da fonte de áudio do SD/U-Disk ou fonte de áudio está ruim. Alterar outros arquivos de áudio.
(4) Nenhuma resposta ao utilizar o controle remoto.
Solução:
a) Verifique se existe alguma obstrução entre o DC-S032 e o controle remoto. Remova-o se houver e tente ângulos diferentes na direção do DC-S032.
b) Sem bateria. Substituir por uma nova bateria.
c) Sob o modo SD/USB, uma reação baixa ao controle remoto é um fenômeno normal.
(5) O relógio pisca o tempo todo.
Solução:
Verifique se o relógio foi ajustado (ver 3.1)

5. Especificações

Alto-falantes: 2,75" x 2 (4ohm) alta frequência + 3" x 1 (6ohm) para graves
Potência de entrada: 110V, 22W

SUGESTÕES

O alto-falante suporta apenas o formato MP3. Ao conectar SD/U-Disk você não poderá carregar ou reproduzir músicas, verifique abaixo:
1. Reconecte o SD/U-Disk.
2. Desligue o alto-falante por 3 segundos e então reinicie o aparelho.
3. Assegure-se de que existem músicas em formato MP3 no SD/U-Disk.
4. Se houver muitos arquivos ruins SD/U-Disk, o alto-falante não conseguirá ler ou reproduzir músicas. Você deve formatar o SD/U-Disk no computador e fazer uma cópia em formato MP3 para o SD/U-Disk.
5. Não desconecte o SD/U-Disk quando ele estiver em uso.

dotcell®

www.dotcell.com.br